

Инструкция
по ручному обновлению ПО для абонентов НТВ-ПЛЮС
в зоне покрытия спутника DirectTV-1R

1. Выбрать с пульта дистанционного управления (ПДУ): MENU -> Настройки -> Инсталляция
 2. Ввести пароль (по умолчанию: 0000).
 3. Войти в подменю: Обновление ПО -> Обновление вручную
 4. Установить параметры, как указано ниже:
 - Спутник: значение не менять
 - Частота: 12224
 - Поляризация: Правая
 - Скорость передачи данных: Опред. польз. / 21500
 - Вещание: DVB-S2
 - Модуляция: 8-PSK
 - FEC: 2/3
 5. Проверить, что графические индикаторы уровня и качества сигнала на странице отличны от 0 %
 6. Нажать <Поиск>.
 7. Дождаться окончания процесса поиска нового программного обеспечения.
 8. Согласиться с запуском процесса обновления, выбрав <Да>.
 9. Дождаться окончания процесса обновления.
- Внимание!
- Процесс обновления может занять несколько минут.
 - Не отключать приемник от сети питания во время выполнения обновления.
 - После обновления приемник автоматически перезагрузится.