

## **Настройка терминалов Numax VA-4SD, Numax VA-5SD с использованием стандартных настроек.**

Для терминала **Numax VA-4SD** - произведите сброс параметров терминала к заводским установкам («Меню/Инсталляция/Пароль (по умолчанию): 0000/Заводские установки/Да/Пароль (по умолчанию): 0000»). Далее выберите опцию «Использовать процедуру автоматической настройки «НТВ-ПЛЮС». Если после сброса параметров терминала к заводским установкам не произойдет автонастройка каналов, и найденные каналы будут начинаться не с канала №101, то следует еще раз повторить сброс на заводские установки.

Для терминала **Numax VA-5SD** - «Меню/Настройки/Инсталляция/Пароль (по умолчанию): 0000/Режим поиска каналов НТВ-ПЛЮС/Вкл.». Далее выключите и затем снова включите ваш терминал с помощью пульта дистанционного управления.

**ВАЖНО!** В указанных ниже случаях мы рекомендуем обратиться к установщикам вашего оборудования:

- если ваш цифровой терминал подключен непосредственно к антенному входу телевизора (для просмотра каналов «НТВ-ПЛЮС» вы включаете телевизор на предустановленные каналы «1», «2»...), и не перенастроился автоматически в результате выключения и включения;
- если ваш цифровой терминал подключен не к индивидуальной спутниковой антенне, а к кабельной сети, и не перенастроился автоматически в результате выключения и включения;
- если вам требуется настройка цифрового терминала с индивидуальным списком каналов.